




TV LED



Manual del usuario

Lea atentamente este manual para un uso adecuado antes de instalar y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para referencias futuras. Las imágenes de este manual son solamente para referencia.

Contenido

Advertencia y aviso de seguridad	1
Conexión de dispositivos periféricos	3
Botones del panel de control	4
Control remoto	4
Operaciones básicas	6
Encendido/en espera	6
Búsqueda de canales	6
Instrucciones para el inicio rápido	6
Configuración de entrada de idioma	6
Ajustes de red	6
WoW/WoL	6
Emparejamiento de los dispositivos	6
Declaración Importante sobre los Servicios de Red	7
Solución de problemas	7
Especificaciones técnicas	8
Instalación del soporte de pared	9
Instrucciones para la instalación en base	9

Advertencia y aviso de seguridad

Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal y ha sido probado bajo estrictos estándares de calidad antes de salir de fábrica. Sin embargo, el uso inadecuado puede provocar descargas eléctricas e incendios. Para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de este producto, lea el manual y las etiquetas de marcado cuidadosamente antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones de seguridad. Guarde este manual del usuario para consultas posteriores.

	Advertencia	Riesgo de accidente
	Atención	Riesgo de lesiones personales o pérdidas materiales
	Indica las operaciones que no están permitidas	
	Indica las operaciones que están permitidas	

- En caso de fuga de gas u otros gases inflamables, no desenchufe el cable de alimentación del producto ni de otros aparatos eléctricos; en su lugar, cierre la válvula de gas inmediatamente y abra las puertas y ventanas.

- Desenchufe el cable de alimentación bajo las siguientes condiciones y póngase en contacto inmediatamente con el personal profesional autorizado para la reparación.
 - Falla de alimentación o voltaje inestable.
 - Sonido u olor anormal del producto.
 - El cable de alimentación está dañado.
 - El producto está dañado debido a caídas, golpes o impactos.
 - Cualquier líquido o materia extraña entra en el producto.



Advertencia

- Utilice solamente una fuente de alimentación de 100-240 V CA, 50/60 Hz.
- Inserte completamente el enchufe en el tomacorriente, si está suelto puede provocar chispas o incluso un incendio.
- Desenchufe el cable de alimentación de este producto para cortar la energía.
- Todos los cables pueden conectarse o desconectarse solo después de que la fuente de alimentación esté apagada.
- Mantenga la antena exterior alejada de cables de alta tensión para evitar descargas eléctricas.
- No coloque el producto en una posición inestable, ya que podría caerse y provocar lesiones o incluso un incendio. La mayoría de las lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar siguiendo las siguientes precauciones:
 - Utilice siempre los muebles, soportes o métodos de instalación recomendados por el fabricante del producto.
 - Utilice únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
 - Asegúrese de que el producto no sobresalga del borde del mueble de soporte.
 - No coloque el producto sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar el mueble así como el producto a un soporte adecuado.
 - No coloque el producto sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el producto y los muebles de soporte.
 - Eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el producto o sus controles.
 - No coloque objetos que puedan tentar a los niños a escalar, como juguetes y controles remotos, sobre el producto o sobre el mueble donde se coloca el producto.
 - Si es necesario reubicar el producto existente, se deben tener en cuenta los mismos factores indicados anteriormente.
- No coloque el producto en ningún lugar susceptible a vibraciones mecánicas.

Advertencia

- No coloque el producto en un entorno:
 - Con luz solar directa, humedad, sobrecalentamiento o polvo en exceso.
 - Con sustancias inflamables o explosivas.
 - Con gas inflamable o corrosivo.
 - En el baño, cocina, etc.
- No utilice enchufes dañados o inadecuados y asegúrese de que la clavija y el enchufe estén conectados correctamente.
- Mantenga el enchufe y la toma de corriente sin polvo ni piezas metálicas.
- No dañe el cable de alimentación:
 - No se permite reacondicionar el cable de alimentación.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
 - Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.
 - No arrastre el cable de alimentación cuando lo desenchufe.
- No conecte demasiados aparatos a una extensión, de lo contrario podría provocar un incendio debido al alto consumo de energía.
- No deje que una llama expuesta (p. ej., una vela encendida) llegue hasta el televisor, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No coloque un recipiente con agua sobre el televisor para evitar descargas eléctricas o un incendio causado por la salpicadura de las gotas.
- No penetre ningún objeto punzante, metal o líquido en el conector de señal o en las rejillas de ventilación para evitar cortocircuitos y daños en el producto, así como descargas eléctricas.
- Las ranuras de la carcasa están diseñadas para liberar calor y asegurar que todos los componentes interiores no alcancen una temperatura alta y puedan funcionar normalmente durante un período prolongado. No obstruya las ranuras al colocar el producto.
- Para una ventilación adecuada, debe haber al menos un espacio o distancia de 30 cm entre el producto y otros objetos. Un espacio de ventilación insuficiente puede provocar un sobrecalentamiento y puede provocar daños o incluso un incendio.
- No coloque el producto en un espacio limitado, p. ej. una estantería o un armario empotrado, a menos que el producto esté correctamente ventilado.



No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica.



No encienda el producto en caso de tormenta eléctrica; en su lugar, desconecte el enchufe de alimentación y el conector de antena para evitar la caída de rayos.



No desmonte el producto de forma privada, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con el personal calificado para el mantenimiento.

Atención

- Mantenga los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los traguen.
- No coloque el producto contra el aire acondicionado, ya que el panel interno de la pantalla podría condensar humedad y provocar fallas.
- No coloque el producto en un lugar con un campo magnético intenso, ya que podría sufrir interferencias y daños por ondas electromagnéticas.
- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.
- Antes de limpiar el producto, desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño suave; no utilice reactivos químicos y evite que entren sustancias extrañas en el producto. La limpieza incorrecta (como líquidos de limpieza, agua, etc.) podría ocasionar daños en la apariencia del producto y borrar la información impresa del producto, incluso podría ingresar el líquido hacia el interior y dañar los componentes, provocando que el producto no funcione.
- Para ajustar la posición o el ángulo del producto, desconecte todos los cables y muévalo lentamente para evitar que se caiga.
- No frote con objetos duros, ni golpee, doble o apriete la pantalla LCD.
- No utilice el producto inmediatamente después de trasladarlo a lugares con altas temperaturas desde lugares con bajas temperaturas, ya que se empañará el interior y se producirán fallas.
- Si la pantalla LCD se rompe y el líquido salpica la piel, lávese inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y acuda al médico.
- No ejerza presión sobre el panel cuando transporte el producto con las manos.
- Si se muestra una misma imagen durante un período prolongado o una imagen activa con palabras fijas, los iconos dejarán una "persistencia de imagen" en la pantalla que no desaparecerá y permanecerá por algún tiempo incluso después de apagarse. Este defecto no está cubierto por la garantía.
- Se recomienda ver con una luz adecuada; una iluminación deficiente o usar el monitor LED durante un período prolongado podría dañar su visión.
- Ajuste el volumen adecuado para no dañar sus oídos.
- Si utiliza un enchufe o un acoplador como dispositivo de desconexión, debe asegurarse de que sea fácil de usar.
- Todas las especificaciones técnicas del manual del usuario y del embalaje están sujetas a cambios sin previo aviso. Si existe una ligera diferencia entre el manual del usuario y el funcionamiento real, prevalecerá este último.

Conexión de dispositivos periféricos

Empaque

1. Equipo de TV.
2. El manual de instrucciones.
3. Control remoto.
4. Cable de alimentación (o colocado en el TV).
5. Cable de transferencia AV (opcional).
6. Ensamblaje de la base.

Importante:

1. El tipo, la ubicación, la disposición y el número de interfaces de los distintos modelos varían. La interfaz del modelo específico depende de la situación real.
2. El conector HDMI puede cumplir la función del conector DVI con conmutador HDMI/DVI externo.
3. Los dispositivos periféricos y cables descritos en este manual se deben adquirir por separado.







Advertencia

Antes de conectar la antena externa al puerto de señal del televisor, apague la fuente de alimentación del televisor. No acerque la antena externa a la red eléctrica de alta tensión para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la protección a tierra, de lo contrario podría provocar incendios u otros peligros.




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Y Amarillo (cable de señal de VIDEO)
- W Blanco (cable de señal de AUDIO-L)
- R Rojo (cable de señal de AUDIO-R)

Botones del panel de control



1. Indicador LED de encendido y ventana de recepción del control remoto.
2. ⏻ botón:
 - 1). Cuando inserte el enchufe del cable de alimentación en el tomacorriente, puede presionar el botón ⏻ para encender el producto.
 - 2). En el estado de encendido, mantenga pulsado el botón ⏻ para mostrar el menú de funciones, y mantenga pulsado el botón ⏻ para seleccionar el siguiente elemento y, a continuación, siga presionando el botón ⏻ para confirmar.
 - 3). En el menú de funciones, presione el botón ⏻ para seleccionar el icono ⏻, y siga presionando el botón ⏻ para apagar el producto.

Importante:

- 1). La apariencia varía según el modelo, y prevalecerá el producto real.
- 2). Utilice el control remoto para realizar más operaciones.

Control remoto



Método para la instalación de las baterías del control remoto

Retire la tapa del compartimento de las baterías e inserte dos baterías AAA (N.º 7, 1.5 V). Asegúrese de que la polaridad de las baterías coincida con las marcas de polaridad "+" y "-" en el compartimento de las baterías del control remoto.

Botones del control remoto

Nota: La apariencia real del control remoto puede ser diferente de la imagen; remítase al dispositivo real.

Botones	Función
	Cambia entre el modo normal y modo de espera.
	Enciende y apaga el sonido.
0~9	Permite seleccionar el canal o número de entrada.
	Vuelve al último canal visto.
	Punto decimal.
APP STORE	Abrir la tienda de aplicaciones.
	Abrir aplicación.
	Cambia a modo TV.
USB	Activar el dispositivo de almacenamiento USB.
	Salir de la interfaz actual.
	Encender/apagar el mouse.
	Abre la lista de canales.
	1. Selecciona elementos o ajusta valores. 2. Presione los botones [▲]/[▼] para cambiar de canal. (En el modo TV)
OK	1. Confirma la operación. 2. Abre la lista de canales. (En el modo TV)
	Vuelve a la página anterior.
	Muestra la página de inicio.
EPG	Instrucciones del canal electrónico. (Mostrar el texto oculto en modo teletexto.)
VOL +/-	Sube/baja el volumen.
	Seleccione la fuente de la señal.
	Muestra el menú principal. (Modo no inteligente).
P ▲/▼	Cambia el canal del programa.
Botón rojo	Botón de función especial.
Botón verde	
Botón amarillo	
Botón azul	
MTS	Seleccione la pista de sonido.
CC	Cambia modos de Subtítulos
	Muestra la información del programa de TV.
	Función de retroceso rápido en multimedia. (Mantener la visualización en la página actual.)
	Función de avance rápido en multimedia. (Cambiar el idioma del teletexto.)
	Función de reproducción/pausa en multimedia (Mostrar la página índice en modo teletexto.)
	Función anterior en multimedia.
	Función siguiente en multimedia.
	Función de detener en multimedia; (Ajustar el tamaño del teletexto)

Nota: Cuando se utiliza el menú, los iconos de las opciones no válidas aparecen en gris.

Precauciones para el uso del control remoto:

- No coloque objetos entre el control remoto y la ventana del sensor del control remoto.
- La iluminación intensa podría afectar la ventana del sensor del control remoto; ajuste el ángulo de iluminación o del producto, o utilice el control remoto cerca de la ventana del sensor del control remoto.
- No exponga la batería a entornos con sobrecalentamiento como la luz solar o el fuego, ni la cargue, caliente o incinere, ni la aplaste mecánicamente o la corte, ya que esto podría provocar una explosión.
- No coloque la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas o una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar que la batería explote o derrame líquidos o gases inflamables.
- Si el control remoto no se utiliza durante un período prolongado o si las baterías están agotadas, retírelas.
- No utilice baterías de diferentes tipos. No utilice baterías nuevas y usadas al mismo tiempo. Reemplácelas en pares.
- Las pilas usadas contaminan el medio ambiente. Deséchelas de acuerdo con las normas de protección medioambiental correspondientes.

Operaciones básicas

Importante:

1. El funcionamiento de los botones descrito aquí se refiere al funcionamiento de los botones del control remoto. Para el funcionamiento de los botones del panel de control, consulte "**Botones del panel de control**".
2. Antes de encender la plataforma, asegúrese que la fuente de alimentación es estable.
3. El software puede variar según el país. El funcionamiento específico del software debe estar sujeto a la situación real.
4. Debido a que el producto se actualiza constantemente, el software podría actualizarse en cualquier momento. Si el funcionamiento del software es diferente al funcionamiento real, consulte el producto real.

Encendido/en espera

Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente y luego presione el botón [⏻] para encender el TV. Cuando encienda el producto por primera vez, aparecerá la interfaz de configuración de inicialización. Configúrela según sea necesario.

Nota: Si es la primera vez que se inicia, una vez que se haya seleccionado el país se mostrará el software del estándar correspondiente.

En el estado de encendido, presione el botón [⏻] para cambiar al modo de espera.

Búsqueda de canales

Antes de realizar la búsqueda, asegúrese de que la antena esté conectada correctamente.

Presione el botón [🏠], seleccione **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Canales y entradas** > **Canales**, y presione el botón [OK] y, a continuación, utilice según sea necesario.

Instrucciones para el inicio rápido

Configuración de entrada de idioma

Pulse el botón [🏠], seleccione **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sistema** > **Idioma** y pulse el botón [OK]. Presione los botones [▲]/[▼] para seleccionar el idioma deseado y luego presione el botón [OK].

Ajustes de red

Presione el botón [🏠], seleccione **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Internet y red** > **Wi-Fi/ETHERNET** y, a continuación, presione el botón [OK] para ingresar y configure según sea necesario.

Nota: Antes de usar una red cableada, conecte un extremo del cable de red a la interfaz de red local y el otro extremo al enrutador.

WoW/WoL

Permite que los sistemas remotos activen el producto inactivo mediante el envío de un fotograma de un formato específico que el cliente anticipa. (Disponible cuando la red está conectada).

Nota: El funcionamiento del modo de espera en red varía según la versión del software.

Presione el botón [🏠], seleccione **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Internet y red** > **Configuraciones wake** > **WoW/WoL**, a continuación pulse el botón [OK] para aceptar. Pulse el botón [OK] para activar o desactivar la función.

Emparejamiento de los dispositivos

Presione el botón [🏠], seleccione **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Control remoto y accesorios**, a continuación pulse el botón [OK] para aceptar. Seleccione **Emparejar accesorio** y presione el botón [OK] y, a continuación, siga las instrucciones para conectar.

Nota: Seleccione **Configuración** > **Sistema** > **Acerca de** > **Nombre del dispositivo** y verá el nombre del TV.

Declaración Importante sobre los Servicios de Red

Todo el contenido y los servicios obtenidos de este producto pertenecen a terceros y están protegidos por leyes sobre derechos de autor, derechos de patente, derechos de marca registrada y/o otros derechos de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios son únicamente para fines no comerciales. No se permite el uso de ningún contenido o servicio sin la autorización del propietario del contenido o del proveedor del servicio. Nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño directo, indirecto o accidental causado por el acceso de usted o de un tercero a cualquier contenido o servicio o cualquier información o software de terceros a través de este equipo, bajo ninguna circunstancia.

El servicio de terceros puede ser cambiado, eliminado o interrumpido sin previo aviso. Nuestra empresa no asegura ni garantiza la disponibilidad continua de algún servicio o contenido dentro de cualquier período determinado.

Nuestra empresa no se hace responsable de los servicios relacionados con dicho servicio y contenido. Además, no asumimos ninguna responsabilidad por el servicio prestado al cliente. Póngase en contacto directamente con los proveedores de contenido y servicios pertinentes si tiene algún problema o una solicitud en relación con el servicio o contenido en cuestión.

Solución de problemas

- **La imagen del televisor tiene manchas de nieve y además el televisor hace ruido.**
 1. Verifique si el enchufe de la antena está suelto o si el cable no está en buen estado.
 2. Verifique el tipo de antena (VHF/UHF).
 3. Ajuste la orientación y posición de la antena.
 4. Intente utilizar un amplificador de señal.
- **No hay imagen ni sonido en la pantalla. La luz indicadora está apagada.**

Verifique si el suministro de alimentación está conectado.
- **La imagen del televisor tiene puntos, líneas o rayas de interferencia.**

No utilice una secadora de cabello eléctrica cerca del televisor y ajuste la orientación de la antena para reducir la interferencia.
- **La pantalla del televisor tiene imágenes dobles.**
 1. Utilice una antena en una posición alta.
 2. Ajuste la orientación de la antena.
- **El televisor no tiene sonido.**
 1. Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
 2. Presione el botón [M] en el control remoto para cancelar el modo de silencio.
- **No se muestran las imágenes de entrada de señal en la pantalla. La luz indicadora titila.**
 1. Verifique si el cable de señal está suelto o si se cae. Vuelva a conectar el cable.
 2. El dispositivo puede estar en modo de espera, reinícielo.
- **La distancia del control remoto es corta o está fuera de alcance.**
 1. Mueva el objeto que bloquee el sensor receptor.
 2. Reemplace las baterías.
- **El navegador no puede acceder a ningún enlace.**
 1. Solicite al administrador de la red que obtenga la dirección IP disponible y otros parámetros.
 2. Compruebe si el cable de conexión de red está correctamente conectado.
 3. Consulte con el proveedor de servicios de red.
- **La reproducción de video en línea es muy lenta.**
 1. Actualice el ancho de banda de su red a uno superior.
 2. Reemplace con otras direcciones para obtener mejores recursos.
- **El televisor está lento y el sistema falla. No se puede usar el televisor.**

Desconecte primero la fuente de alimentación y conéctela después de 1 o 2 minutos y, a continuación, vuelva a encender el televisor.

Especificaciones técnicas

Unidad

Resolución máx.	3840 x 2160
Fuente de alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía del altavoz	8 W + 8 W

Dimensiones (largo × ancho × alto) y peso

Sin base	Sin empaque: 1226 × 89 × 720 (mm ³)
Base incluida	Sin empaque: 1226 × 350 × 764 (mm ³) Empaque: 1321 × 120 × 804 (mm ³) Peso neto: 11.1 kg Peso bruto: 14.9 kg

Gestión de energía

Modo	Consumo de energía
	55"
Funcionamiento normal	≤150 W
En espera	≤0.5 W

Nota: Si activa la función **WoW/WoL**, el consumo máximo de energía del televisor en modo de espera no supera 1 W.

Entorno de funcionamiento:

Temperatura: 5 °C ~ 40 °C

RH (humedad relativa): 20% ~ 80%

Entorno de almacenamiento:

Temperatura: -20 °C ~ 55 °C

RH (humedad relativa): 20% ~ 80%

Especificaciones técnicas del producto

1. Estándar soportado:

ATV: NTSC-M/N.

DTV: ATSC.

2. Entrada de antena: 75 Ω coax.

3. Capacidad de memoria interna específica de acuerdo con la configuración real.

4. Capacidad de caché específica de acuerdo con la configuración real.

5. Conexión inalámbrica: Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac).

Modo de visualización HDMI

Modo de video			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	SD	720 × 480i/p	60 Hz
2		720 × 576i/p	50 Hz
3	HD	1280 × 720p	50 Hz
4			60 Hz
5	FHD	1920 × 1080i/p	50 Hz
6			60 Hz
7	UHD	3840 × 2160p	24 Hz
8			25 Hz
9			30 Hz
10			50 Hz
11			60 Hz

Importante: En el modo UHD, la velocidad de actualización de 50 y 60 Hz solo es efectiva en la versión 2.0/2.1 de HDMI.


Modo VESA			
Nro.	Modo	Resolución	Frecuencia de actualización
1	VGA	640 × 480	60 Hz
2	SVGA	800 × 600	60 Hz
3	XGA	1024 × 768	60 Hz
4	SXGA	1280 × 1024	60 Hz
5	WXGA	1600 × 900	60 Hz
6	WUXGA	1920 × 1080	60 Hz
7	4K	3840 × 2160	30 Hz
8			60 Hz

Importante: En el modo 4K, la frecuencia de actualización de 60 Hz solo es efectiva en la versión 2.0/2.1 de HDMI.

Instalación del soporte de pared

Advertencia

- Adquiera un soporte de pared adecuado para el televisor cuando lo instale en la pared.
- Asegúrese de que la capacidad de carga de la pared para la instalación del soporte de pared no sea inferior a 4 veces el peso del televisor y del soporte de pared para evitar que se caiga.
- Si desea más información sobre la instalación del soporte de pared, consulte las instrucciones proporcionadas con el televisor y el soporte de pared.
- Asegúrese de que no haya ningún cable o conducto en el área de la pared donde se instalará el soporte de pared.
- Si necesita ayuda con la instalación del soporte de pared, comuníquese con un técnico. La empresa no se hace responsable de accidentes, lesiones o daños personales causados por una instalación inadecuada del televisor.



L1: Espesor del soporte de pared L1': Espesor del soporte de pared

Distancia entre los orificios en la pared (H × V) (mm)	Tornillos necesarios (longitud de tornillo recomendada) (mm)
300 x 300	Superior: 2 × M6 (18.5+L1≤L≤30+L1), Tornillos de la máquina Inferior: 2 × ST6 (6+L1'≤L'≤9.5+L1'), Tornillos autorroscantes de cabeza plana


Nota:

- Si encuentra algún tornillo en el orificio del soporte de pared detrás del televisor antes de instalarlo, retire los tornillos y guárdelos para su uso posterior.
- Adquiera tornillos de pared conforme a la instalación real.
- Si encuentra tornillos autorroscantes de cabeza plana en los accesorios, decida si son adecuados para usarlos de acuerdo con la instalación real del soporte de pared.

2 tornillos autorroscantes de cabeza plana ST6 × 8mm (opcional)

Instrucciones para la instalación en base

Coloque el televisor en una superficie plana. Asegúrese de distinguir entre la derecha e izquierda de la base y entre la parte delantera y posterior de la base y, a continuación, inserte las bases en las ranuras de la parte inferior del televisor según la dirección de la flecha en la figura. Alinee los orificios de los tornillos y asegúrese de atornillarlos firmemente (tenga en cuenta que el módulo de la base debe ajustarse según se muestra en la figura, de lo contrario la instalación será incorrecta).



Importante: La apariencia real de la base y del televisor puede ser diferente a la de las imágenes mostradas; remítase el dispositivo real.

